## Stora kaffebryggaren "Queen"

1. Lägg i ett kaffefilter i filterhållaren (kaffefilter finns i den andra lådan under toastmaskinerna)
2. Häll i en hel påse "Löfbergs" kaffe (kaffepåsar finns under lådan med kaffefilter)
3. Fyll hela vita plastkannan med kallt vatten och häll ner det i vattenfacket högst upp på kaffe maskinen.
4. Ställ en stor svart kaffebehållare under kaffe "filter hållaren"
5. Tryck på den orangea knappen till höger så att den börjar lysa
6. Nu bryggs det kaffe.

## Mindre kaffebryggaren "Bonamat"

1. Lägg i ett kaffefilter i "filterhållaren" (finns i andra lådan under toastmaskinerna)
2. Fyll filtret med en påse kaffe, finns i tredje lådan under tidsmaskinen. (det här kaffet blir starkare än det som fylls i den stora kaffebryggaren)
3. Tag en liten lila Löfbergs kaffekanna och fyll hela med kallt vatten och häll ner det i vatten facket höst uppe på bryggaren
4. Ställ en lila Löfbergs kaffekanna på den svarta plattan under filterhållaren och tryck på den svarta knappen där det står 1 till vänster och 0 till höger. Tryck på knappen så den lyser rött.
5. Nu bryggs kaffet

## Mindre toastmaskinen "Mayfair"

1. Tryck på den röda knappen så den börjar lysa rött.
2. Ställ in värmen på den svarta ratten på ca 180-200 grader. OBS! Se till så att **pilen** som sitter till **vänster** om ratten pekar på den önskade värmen.
3. Toast järnet värms upp och har rätt temperatur när den röda lampan i mitten slutat lysa rött
4. Nu är den redo att värma toast

## Större toastmaskinen

1. Skruva på den svarta ratten i mitten för att ställa in järnet på ca 180-200 grader
2. Vänta tills det är varmt
3. Nu är järnet redo att värma toast!

## Korv

1. Under bänken i det öppna skåpet trycker du på den enda knappen som finns till vänster. Så att den börjar lysa orange.
2. Vrid den svarta ratten så att 70 grader pekar rakt upp mot det markerade strecket.
3. Koka sedan vatten i vattenkokaren som står bredvid ipaden och häll ner det varma vattnet i korv kastrullen. Vattnet behöver endast täcka korven som läggs i.
4. Lägg sedan i korv och vänta tills den blir varm. Om det är en dag med endast träningar och det ej är mycket aktivitet i kafeterian räcker det att börja med 5 st korvar. Under a-lagsmatcher och andra matcher med många kunder kan man lägga i ett halvt paket och fylla på eftersom.

## Mikrovågsugnen Samsung

1. Ställ in det du vill värma
2. Skruva på den stora ratten för att få din önskade temperatur
3. Skruva till höger på den lilla ratten för att ställa in antalet sekunder och minuter
4. Mikron startar automatiskt

## Mikrovågsugnen med två lika stora "rattar"

1. Ställ in den önskade temperaturen (defrost, medium, m high osv)
2. Ställ sedan in antalet minuter
3. Mikron startar automatiskt